# クローラ運搬車　S8A

## 整備性と使い易さを両立させた　シャチシリーズ　に新機種登場！

### ◆前進４段・後進３段の豊富な変速段数で能率ＵＰ！

現場状況に合わせて自由な変速段数で運搬作業ができるため、安全に仕事ができて能率もＵＰします。

### ◆整備性と安全性を大幅に向上させるエンジンカバーを装備しました！

簡単に開閉ができるエンジンカバーにより、日頃の点検・整備が行い易くなりました。また、安全性の向上にも一役買っています。

### ◆強度自慢のベッセルに便利なイージーゲートを採用！

←

イージーゲートとは？

左右のゲートロックレバーを上下するだけでサイドゲートのロック・解除ができる便利な機構がついたゲートです。

### ■主要諸元表

[　]内ディーゼル仕様

| 型　式 | | S8A |
|---|---|---|
| 車体寸法 mm | 全　長 | 2575 |
| | 全　幅 | 980 |
| | 全　高 | 1300 |
| クローラ mm | 接地長 | 1030 |
| | 中心距離 | 730 |
| | サイズ | 250×44×72 |
| 荷台内寸 mm | 長　さ | 1620 |
| | 幅 | 890 |
| | 高　さ | 275 |
| 荷台容量 | 平積/山積 $m^3$ | 0.40／0.54 |
| エンジン | ガソリン/ディーゼル | EH30/EA8 |
| 最大出力 kw/$min^{-1}$(PS/rpm) | ガソリン | 6.6/1800(9.0/1800) |
| | ディーゼル | 5.9/2600(8.0/2600) |
| 始動方式 | | セルフスタータ |
| 機械質量 (kg) | | 590［645］ |
| 最大作業能力 kN(kg) | | 7.8(800) |
| 最小回転半径 m | | 1.8 |
| 登坂能力 度 | | 25（空車時） |
| 速度 段数 | 前　進 | 4 |
| | 後　進 | 3 |
| 速度 | 最高速度 km/h | 7.2［6.8］ |
| | 最低速度 km/h | 1.6［1.5］ |
| クラッチ | | ベルトテンション方式 |
| 駐車ブレーキ | | 内拡式ブレーキ |
| 床面高さ mm | | 520 |
| ダンプの機構 | | 油圧ダンプ |
| ダンプの角度 | | 60 |


## 株式会社 筑水キャニコム

本社営業部　TEL 09437(5)2195(代)　FAX (5)4396

■東京事業所　TEL 03(3552)6255(代)
■貿　易センター　TEL 03(3552)6277(代)
■仙　台センター　TEL 022(281)1255(代)
■埼　玉センター　TEL 0495(77)4511(代)
■東　京センター　TEL 03(3552)6255(代)
■名古屋センター　TEL 0586(73)4552(代)
■大　阪センター　TEL 0790(42)6031(代)
■広　島センター　TEL 0824(34)5996(代)
■松　山センター　TEL 0899(83)2701(代)
■福　岡センター　TEL 09437(6)2583(代)
■鹿児島センター　TEL 0995(58)3011(代)


◆取り扱い注意事項

最大積載量１トン未満の「不整地運搬車」の運転には「不整地運搬車特別教育」修了証、最大積載量１トン以上の「不整地運搬車」の運転には「不整地運搬車運転技能講習」修了証が必要です。

- 使用される前に取扱説明書をよくお読みのうえ、安全にご使用ください。
- 運搬車（作業車）の使用前には必ずブレーキの点検を実施して安全を確認してください。
- 運搬車（作業車）は積載量を限定していますから表示を守ってください。
  過大の積荷における事故については責任をもちませんのでご注意ください。

〈注〉当運搬車の公道での乗車・走行は出来ません。

●取扱説明書の注意事項に違反した行為による事故、改造車両の事故については責任をもちませんのでご注意ください。
●本機は改良のため、予告なく変更することがあります。　●掲載写真と販売車は、多少異なる事があります。
●エンジンにより最大出力・連続定格出力・速度が若干異なることがあります。